



CODESYS Control for Linux ARM SL

Eine Soft-SPS nach IEC 61131-3 für Linux/ARM-basierte Industriesteuerungen.

Produktbeschreibung

Die CODESYS Control Linux ARM SL ist ein angepasstes CODESYS-Laufzeitsystem für Linux/ARM-basierte Plattformen. Die Performance des Laufzeitsystems ist nahezu beliebig skalierbar über die Hardwareeigenschaften des Systems.

Das Produkt wird mittels der mitgelieferten Erweiterung „CODESYS Deploy Tool“ über das CODESYS Development System in das auf dem Gerät vorhandene Linux-Betriebssystem installiert. Nach jedem Neustart wird das Laufzeitsystem automatisch gestartet. Ohne gültige Lizenz läuft das Laufzeitsystem für 2 Stunden ohne funktionale Einschränkungen.

Nach der Installation der Laufzeitumgebung kann das Gerät als SPS mit dem CODESYS Development System programmiert werden.

Nutzen

Das Laufzeitsystem unterstützt zahlreiche E/A-Schnittstellen wie diskrete Ein-/Ausgangs- oder Feldbuskarten sowie integrierte IEC 61131-3-Protokollstacks. Die Konfiguration der Feldbusse erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Tools direkt im CODESYS Development System.

- Kommunikation mit dem CODESYS Development System zur Programmierung und zum Debugging der IEC 61131-3-Applikation
- Ausführung von Steuerungsfunktionen und Erzeugung von grafischen Benutzerschnittstellen
- Bedienung der E/A-Systeme und Feldbusse

Detaillierte Informationen finden Sie in der [CODESYS Online Hilfe](#).

Performance

- CODESYS Multicore ist als Vollversion in der Lieferung des Runtime-Package enthalten.

In Kürze werden Lizenzvarianten für Anwendungen mit geringeren Anforderungen an die Applikationsperformance zur Verfügung stehen. Bei Interesse und weiteren Fragen dazu kontaktieren Sie bitte sales@codesys.com.

Optionen

Das Laufzeitsystem-Paket kann durch die folgenden Produkte erweitert werden:

SL Extension

Das SL Extension Package ist im Runtime-Package enthalten und bietet zusätzliche Funktionen:

- Anbindung von bestehenden C Code
- Implementierung von externen Funktionen
- Unterstützung Start/Stop Schalter
- Anbindung lokaler E/As
- Verwendung von externen Eventtasks
- Anbindung persistenter Speicher (Retains)

Feldbusunterstützung

- CODESYS CANopen Manager SL
- CODESYS EtherCAT Master SL
- CODESYS EtherNet/IP Scanner / Adapter SL
- CODESYS Modbus TCP Master / Slave SL
- CODESYS Modbus Serial Master / Slave SL
- CODESYS PROFINET Controller / Device SL

Kommunikation

- CODESYS BACnet SL
- CODESYS IIoT Libraries SL
- CODESYS KNX SL
- CODESYS OPC UA Server SL
- CODESYS OPC UA Client SL
- CODESYS OPC UA PubSub SL
- CODESYS DNP3

Motion

- CODESYS SoftMotion SL
- CODESYS SoftMotion CNC+Robotics SL
- CODESYS SoftMotion Light SL

Redundanz

- CODESYS Redundancy SL

Visualisierung

- CODESYS WebVisu SL

-

Allgemeine Informationen

Lieferant:

CODESYS GmbH
 Memminger Straße 151
 87439 Kempten
 Deutschland

Support:

Technischer Support ist bei diesem Produkt nicht enthalten. Um technischen Support zu erhalten, erwerben Sie bitte ein CODESYS Support Ticket.

<https://support.codesys.com>

Artikelname:

CODESYS Control for Linux ARM SL

Artikelnummer:

2302000039

Vertrieb/Bezugsquelle:

CODESYS Store
<https://store.codesys.com>

Lieferumfang:

- CODESYS Package inkl. debian-Setup (32/64 Bit)
- Lizenzschlüssel

Systemvoraussetzungen und Einschränkungen

Programmiersystem	CODESYS Development System V3.5.17.0 oder höher
Unterstützte Plattformen/ Geräte	• OS: Debian-basiertes Linux (32/64 Bit) • CPU: ARMv7, ARMv8 Hinweis: Verwenden Sie das Tool "Device Reader", um die von der Steuerung unterstützten Funktionen zu ermitteln (kostenloser Bestandteil des CODESYS Development Systems).
Zusätzliche Anforderungen	• Auf dem Linux-System muss ein SSH-Server laufen, um mit dem CODESYS Development System die CODESYS Runtime installieren zu können. • Durch das CODESYS Control Runtime Binary benötigte dynamische Bibliotheken: ◦ libm.so.6

- libpthread.so.0
- libdl.so.2
- librt.so.1
- libc.so.6
- libgcc_s.so.1

Einschränkungen

- Andere Linux-Distributionen können nach eigenem Ermessen ebenfalls verwendet werden, sind aber nicht Teil der Produktfreigabe und der damit verbundenen Tests.
 - Nicht geeignet zum Einsatz in Containern oder virtuellen Maschinen (VMs)!
-

Lizenzierung

Einzelgerätelizenz: Die Lizenz kann auf der Steuerung, auf dem das CODESYS Laufzeitsystem installiert ist, verwendet werden.

Die Lizenzaktivierung erfolgt auf einem softwarebasierten Lizenz-Container (Soft-Container), der fest an die Steuerung gebunden ist. Alternativ kann die Lizenz auf einem CODESYS Key (USB-Dongle) hinterlegt werden. Durch Umstecken des CODESYS Keys kann die Lizenz auf einer anderen Steuerung genutzt werden.

Hinweis: Ohne Lizenz läuft die Software im Demomodus für zwei Stunden. Danach ist ein manueller Neustart erforderlich.

Erforderliches Zubehör

Optional: CODESYS Key

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gilt der Inhalt der aktuellen Online-Version dieses Dokuments.

Erstellungsdatum: 30.10.2023